

Byta Kanallista Oyster HD

Tryck meny

Tryck **OK på kanallista**

Pila ner till Restore factory list och tryck **OK**

Välj land Sverige för *Canaldigital* och *SWT World* eller

Tyskland för Astra tryck **OK**

**Vänta medans parabolen startar om och autoatiskt byter
satellit och kanallista**