



## ***Larmstyrning med bilens originalfjärrkontroll***

Det är numera möjligt att styra ProSafe larmsystem med bilens originalfjärr. Kontrollera med din intallatör om denna funktion är inkopplad och aktiverad på ditt ProSafe Larmsystem.

Bilmärken som stöds är: Fiat Ducato, Ford, Renault Master.

### ***Knapparnas funktion***

- Aktivering av larm: Tryck på låsknappen
- Avaktivering av larm: Tryck på låsuppknappen
- Aktivering av skalskydd: Tryck på lås och därefter tryck på lås igen inom 10 sekunder



***J.R. Alarmcenter***