

## Kanalsökning Avtex 8 och 9 serie

Tryck TVSETUP

Pila ner till Kanalsökning (parabolikon)

Pila höger en gång

Pila ner till SÖK tryck EJ ok

Pila nu höger tills det står Canal(SWE) ok tryck OK

Denna sökning ska ta ca 10s

Klart.

Om kanalerna nu hamnar på nr 1000 och uppåt:

Tryck source

Medans sourcerutan är framme Tryck 2580

Det ska nu komma upp en ny ruta

Pila ner till återställ fabriksstandard och tryck OK

När din tv startat upp igen, välj Svenska som språk.

Tryck Exit på fjärrkontrollen

Gör nu om kanalsökningen enligt anvisningarna överst i detta dokument.